



Prise en main rapide

Le Texte

Les Tracés

Les Dégradés

Importation d'images

Impression

Des conseils

Des problèmes

Numérotation Auto

Actions de la Souris

logiciels annexes



Energy Saver

Lors de l'utilisation de Master Color, ce programme activé en tâche de fond, détecte l'Energy Saver de l'unité d'impression et affiche la fenêtre ci-dessus.

Avec cette icône, vous accédez au logiciel complémentaire de Master COLOR. Il permet, après une heure d'inactivité de votre Master Carte COLOR, de couper l'alimentation de celle-ci.

Avant toute impression, vérifiez dans le logiciel Master COLOR que la machine est prête (le feu doit être au **vert**). Dans le cas contraire, pour désactiver l'Energy Saver vous devez par l'intermédiaire du **Panel** cliquer deux fois sur ONLINE

Ce nouveau programme est installé avec les logiciels de la Master Carte

les Utilitaires de votre Master Carte Color



ENERGY SAVER

Pour assurer une bonne impression, vous devez désactiver l'Energy Saver sur le panel Master Carte Color et attendre dans le logiciel Master Color, le **Feu Vert**

