



L'Impression avec Master Carte Color

L'impression



Cliquez sur cette icône, pour pouvoir imprimer le document qui se trouve à l'écran en nombre d'exemplaires voulus. Par défaut, l'impression a comme valeur 1, 1 exemplaire ou une planche sera imprimé. Attention, dans le cas d'une impression de cartes de visite, considérant que le document sera imprimé sur une bande de 30 cm de longueur, il y a plusieurs poses, vous aurez obligatoirement un ou des exemplaire(s) en plus.

Options d'impression

Avant toute impression, n'oubliez pas de sélectionner selon votre travail le type de papier : **bristol**, **couché**, **mat**, **spéciaux...**

Attention, utilisez les papiers recommandés pour votre Master Carte Color.

Choix du mode d'alimentation

Avant toute impression, n'oubliez pas de sélectionner votre mode de chargement, vous pouvez imprimez avec le chargeur papier d'une capacité de 2000 Feuilles, ou avec le rouleau.

Fenêtre Option d'impression



Fenêtre impression par chargeur



Fenêtre impression par rouleau





Etirement de l'impression

Réglage

Lors d'un changement de four, l'étirement des impressions peut se trouver modifié. Cette version de Master Color permet de régler l'étirement de l'impression depuis l'écran de sélection du papier.

Ce réglage s'ajoute au réglage initial établi lors du rôdage de la machine. Il permet d'étirer ou de compresser l'impression de manière homogène sur toute la longueur du papier. Le point de repère à mesurer se trouve à 27 cm du haut de la page.


Etirement de l'impression

27 cm = 27,00 ==> % 0,000



Pour régler cet étirement : sélectionner l'option «Etirement de l'impression» dans le menu Master Color.

Si vous avez un document à l'écran, master Color vous demandera si vous voulez le sauvegarder car le logiciel va automatiquement sélectionner une feuille A4 blanche.





Étirement de l'impression

Réglage


Cette feuille A4 est automatiquement quadrillée.

Imprimez la feuille puis mesurez la distance du trait à 27 cm du bord supérieur de la feuille.

Dans le cas où les réglages d'étirement ne sont plus corrects, suite à un changement de four, à une intervention sur la belt, ou pour toute autre raison, il est maintenant possible de corriger ce défaut.

- a) Si le trait se trouve effectivement à 27 cm, cela signifie que l'étirement est correct. Saisissez 27,00 dans l'écran de sélection du papier.
- b) Si le trait se trouve à plus de 27 cm (par exemple à 27,2 cm) cela indique un étirement de l'impression. Saisissez la valeur lue : 27,20, le logiciel Master Color fera automatiquement la correction de l'étirement lors de la prochaine impression pour retrouver le trait effectivement à 27 cm.
- c) Si le trait se trouve à moins de 27 cm (par exemple à 26,75 cm) cela indique une compression de l'impression. Saisissez la valeur lue, Master Color fera automatiquement la correction de l'étirement lors de la prochaine impression.

La valeur saisie est mémorisée et restera activée pour toutes les impressions. N'oubliez pas de la modifier si l'étirement change.






L'Impression avec Master Carte Color

Compteur de pages

Nécessite l'EPROM version MC 102

Une nouvelle fenêtre flottante de couleur jaune apparaît à droite de l'écran. Cette fenêtre vous indique le nombre de pages imprimées.



Un bouton vous permet d'accéder à une fenêtre d'initialisation du compteur.

- Le nombre total de pages imprimées par la Master Carte Color s'affiche en bas de la fenêtre.

Ce compteur n'est pas modifiable.

- Le nombre de coupes par le massicot haut transversal est aussi affiché.

